



Sunny 40 (40006)



Sunny 40-1 (40006-1)



(SV)

Att tänka på före intallationen

- Läs igenom alla instruktioner i detta blad innan du börjar.
- Spara instruktionerna för framtida behov.
- Välj en så solig plats som möjligt för uteduschen.
- Kan installeras på betongplatta, trädäck, jordankare eller annan fast yta.
- Klossar får inte användas under uteduschen.

Justering av foten

Om foten har förskjutits uppåt på det svarta röret, t.ex. under transporten, ska den tryckas ner före montering. Det görs enklast om man är två personer.

- Ställ uteduschen upprätt mot ett hårt underlag, tex betong.
- Använd en gummihammare eller en hammare och en träbit för att försiktigt banka på foten runt hela röret tills fotens underdel är i linje med rörets underkant.

Montering av Sunny 40 med takdusch (40006)

- För betongplatta eller liknande, gör hål och skruva fast uteduschen (figur A) med medföljande bultar/brickor/muttrar (H). För trädäck, använd andra lämpliga skruvar/brickor, t.ex. fransk skruv (medföljer ej).
- Skriva fast takduschröret (C) i anslutningsmuttern högst upp på uteduschen. Glöm inte packningen (D). Använd endast handkraft.
- Skriva fast takduschmunstycket (B) på takduschröret tillsammans med en packning (D). Använd endast handkraft. (Kulleden på takduschen går att montera av vid behov. Inuti kulleden sitter en skålad packning.)
- Skriva fast fotduschen (E) på anslutningsmuttern på uteduschen. Glöm inte packningen (D). Använd endast handkraft.
- Skriva fast adaptern (G) för trädgårdsslangen på trädgårdsanslutningen tillsammans med specialpackningen (F). Använd endast handkraft.
- Skriva fast blandarhandtaget (I) med insexnyckel.

Montering av Sunny 40-1 med handdusch (40006-1)

- För betongplatta eller liknande, gör hål och skruva fast uteduschen (figur A) med medföljande bultar/brickor/muttrar (H). För trädäck, använd andra lämpliga skruvar/brickor (medföljer ej), t.ex. fransk skruv.
- Skriva fast duschslangens (C) cylindriska mutter i anslutningen högst upp uteduschen (A). Använd endast handkraft. Packningar är inbyggda i slang.
- Skriva fast handduschen (B) i duschslangens (C) koniska mutter. Använd endast handkraft.

- Skriva fast fotduschen (E) på anslutningsmuttern på uteduschen. Glöm inte packningen (D). Använd endast handkraft.
- Skriva fast adaptern (G) för trädgårdsslangen på trädgårdsanslutningen. Glöm inte specialpackningen (F). Använd endast handkraft.
- Skriva fast blandarhandtaget (I) med insexnyckel.
- Skriva fast handduschhållarfästena (J) och sedan handduschhållarna (K).

Uppstart

Obs: Upprepa följande steg varje gång som trädgårdsslangen på nytt ansluts till uteduschen. Detta för att utesluta luftfickor i uteduschen.

- Anslut trädgårdsslangen till uteduschen.
- Om din uteduschmodell har en fotduschkran, ställ då kranen i öppet läge.
- Ställ blandarhandtaget i öppet läge på varmt (röd markering / HOT).
- Sätt på vattnet till trädgårdsslangen.
- När vattnet kommer ur fotduschkranen (om uteduschmodellen har en sådan) stänger du av fotduschkranen.
- När vattnet efter ett par minuter kommer ur takduschmunstycket eller handduschen (beroende på modell), stänger du av duschen via blandaren.
- Vattnet börjar därefter värmas upp av solen, och efter ett par timmar, beroende på väderlek och vindavkyllning etc, kan duschen vara fulluppvärmd.

Användning

När trädgårdsslangen är inkopplad och påslagen och uteduschens rör fyllts med vatten, används blandarhandtaget som på en vanlig dusch. Reglera till lagom temperatur genom att vrida blandarhandtaget åt varmt eller kallt.

Rengöring

Rengör uteduschen genom att använda en ren trasa som fuktats med ljummet vatten. Använd mildt rengöringsmedel. Använd inte skurmedel eller andra starka rengöringsmedel då dessa kan skada ytan. Insidan rengörs genom att spola vatten genom uteduschen.

VIKTIGT

- Varning! Vattnet kan bli uppmot 60°C varmt i starkt solsken.
- För att undvika skällning, ställ blandarhandtaget först på kallt och känn efter med handen om temperaturen är lagom innan du ställer dig under duschen. Det kan ta ett par sekunder. Använd blandarhandtaget för att justera temperaturen.
- När vattnet värms upp och expanderar är det naturligt att det kan droppa från duschmunstycke och blandarhandtag.
- Om uteduschen inte ska användas regelbundet, rekommenderar vi att du

tömmer behållaren med jämna mellanrum för att minimera bakterietillväxt. Detta är extra viktigt om du inte har kommunalt vatten (klorerat vatten).

- Vattnet i soluppvärmda uteduschar ska inte användas som dricksvatten.
- Rekommenderat vattentryck: Max 3,5 bar.
- Uteduschen får ej kopplas till ytterligare pumpanordningar.
- Flödesregleraren som är placerad i slanganslutningen för ingående vatten får ej avlägsnas.
- Skydda uteduschen från kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.
- Kontrollera duschmunstycket med jämna mellanrum så att inga partiklar eller smuts täpper till hålen.
- Uteduschen kan innehålla en liten mängd vatten vid leverans då duschen testas i fabriken.
- När trädgårdsslangen avlägsnas, rinner vattnet långsamt ut ur tanken. Om du inte vill detta kan du montera en slangkoppling med reglerventil (medföljer ej) vid uteduschens ingång för trädgårdsslangen.
- Vid första användningen bör uteduschen spolås igenom några minuter för att avlägsna rester från tillverkningen, t.ex. vatten och plastlukt.
- Förvara alltid uteduschen på en mörk, torr och frostfri plats (läs mer nedan).
- Alla personer som ska använda duschen ska delges ovanstående viktiga punkter samt informeras om hur uteduschen fungerar.

Vid sommarsäsongens slut – förvara frostfritt

1. Koppla bort trädgårdsslangen och töm hela uteduschen på vatten genom att ställa blandarhandtaget i öppet läge på varmt. Trädgårdsanslutningen används som avtappningsventil, men vissa modeller kan även ha en separat avtappningsventil som ska skruvas loss.
2. Skruva loss uteduschen från underlaget och kontrollera att den är helt tömd på vatten.
3. Rengör uteduschen enligt rengöringsanvisningarna i denna manual.
4. **Förvara uteduschen på en mörk, torr och frostfri plats.**

(EN)

Read before installation

- Read all the instructions in this sheet before you install/use the product.
- Save the instructions for future use.
- Choose a sunny location for the outdoor shower.
- Install the product on a concrete floor, wooden deck or other solid surface.
- Blocks should not be used under the outdoor shower.

Base foot adjustments

If the base foot has been pushed upward on the black pipe, i.e. during transportation, it must be lowered before installation. We recommend you to be two persons while doing this.

1. Place the outdoor shower upright against a hard surface, such as concrete.
2. Use a rubber mallet or a hammer and a piece of wood to gently tap the base foot around the entire pipe until the bottom of the base foot is in line with the bottom of the pipe.

Fitting instructions for Sunny 40 with overhead shower (40006)

1. For concrete floor or similar, fix the outdoor shower (figure A) with the four included bolts/washers/nuts (H). For wooden deck, use other suitable screws/washers for that substrate, such as wood screws (not included).
2. Tighten the overhead shower pipe (C) onto the connecting nut. Do not forget a gasket (D). Use only hand force.
3. Tighten the overhead shower (B) to the shower pipe including a gasket (D). Use only hand force. (The ball joint on the overhead shower can be dismantled. Inside the ball joint is a cupped gasket.)
4. Mount the foot shower (E) onto the connecting nut. Do not forget a gasket (D). Use only hand force.
5. Tighten the garden hose adapter (G) on the connection including a special gasket (F). Use only hand force.
6. Mount the mixer handle (I) with an Allen key.

Fitting instructions for Sunny 40-1 with hand shower (40006-1)

1. For concrete floor or similar, fix the outdoor shower (figure A) with the four included bolts/washers/nuts (H). For wooden deck or similar, fix the outdoor shower with other suitable screws/washers for the substrate, such as wood screws (not included).
2. Screw the cylindrical nut of the hose (C) onto the connection at the top of the outdoor shower (A). Use only hand force. The hose has built-in gaskets.
3. Screw the hand shower (B) onto the conical nut of shower hose. Use only hand force.
4. Mount the foot shower (E) onto the connecting nut. Do not forget a gasket (D). Use only hand force.
5. Tighten the garden hose adapter (G) on the connection including a special gasket (F). Use only hand force.

6. Mount the mixer handle (I) with an Allen key.
7. Mount the shower head holder brackets (J) and then the holders (K).

Startup

Note: Repeat the following steps every time the garden hose is reconnected to the outdoor shower. This is to eliminate air pockets in the outdoor shower.

1. Connect the garden hose to the outdoor shower.
2. If your outdoor shower model has a foot shower valve, then open it.
3. Set the mixer knob to the open position for hot water (red marking / HOT).
4. Turn on the water to the garden hose.
5. When water comes out of the foot shower valve (if your outdoor shower model has one), close the foot shower valve.
6. After a few minutes when water comes out of the overhead shower or the hand shower (depending on the model), turn off the shower via the mixer.
7. The water will then begin to heat up from the sun. After a few hours, depending on the weather and wind chill, the shower may be fully heated.

Usage

Once the garden hose is connected and turned on, and the outdoor shower pipe is filled with water, use the mixer knob as you would on a regular shower. Adjust to the desired temperature by turning the knob towards hot or cold.

Cleaning

Clean the outdoor shower by using a clean cloth moistened with lukewarm water. Use a mild detergent. Do not use scouring agents or other strong cleaning agents as these can damage the surface.

IMPORTANT

- Warning! The water can reach temperatures of up to 60°C in bright sunlight.
- To avoid scalding, initially set the mixer knob to cold and check with your hand if the temperature is comfortable before stepping under the shower. It may take a few seconds. Use the knob to adjust the temperature.
- If the outdoor shower is not used regularly, we recommend emptying the container periodically to minimize bacterial growth. This is especially important if you do not have municipal water (chlorinated water).
- The water in solar-heated outdoor showers should not be used as drinking water.
- Do not remove the flow regulator located in the incoming water hose connection.
- Protect the outdoor shower from hard water, saltwater, and freezing temperatures.
- Regularly check the shower nozzle to ensure no particles or dirt block the holes.
- The outdoor shower may contain a small amount of water upon delivery as it is tested in the factory.
- When the garden hose is removed, the water tank will slowly begin to empty. If you don't want this, then you can connect control valve (not included) at the garden hose connection on the outdoor shower.
- Always store the outdoor shower in a dark, dry, and frost-free place (read more below).
- All individuals using the shower should be informed of the above important points and be familiar with how the outdoor shower operates.

At the end of the summer season – store in a frost-free place

1. Disconnect the garden hose and drain the entire outdoor shower by setting the mixer knob to the open position for hot water. The garden hose connection is also used as a draining valve, but some models may have a separate draining valve that should be opened.
2. Unscrew the outdoor shower from its base and double check that there is no water still in it.
3. Clean the outdoor shower according to the cleaning instructions in this manual.
4. **Store the outdoor shower in a dark, dry, and frost-free place.**