

Demerx 40030, 40031, 40032

Diverter Replacement / Byte av omkastare

1. Unscrew the handle rod.
2. Loosen the grub screw using an allen key.
3. Pull out the handle and plastic washer.
4. Require a longnose plier.
5. Screw out the retaining nut.
6. Screw out the cover cap,
7. Take out the diverter and replace,

1. Skruva loss handtagsknoppen.
2. Lossa stoppskruven med en insettnyckel.
3. Dra av handtaget och ta ut plastbrickan.
4. Använd en långnäbbstång eller spetstång.
5. Skruva loss låsmuttern
6. Skruva loss täckkåpan.
7. Ta ut och byt omkastaren..

